


Kom igång genom webbläsaren

Steg 1 - Besök hemsidan

Fyll i adressen web.zpark.se i din webbläsares adressfält.



Steg 2 - Skapa en inloggning

Fyll i ditt telefonnummer och logga in med koden du får via SMS.

Steg 3 - Kontrollera enheten

Om ett vitt ljus lyser över laddningsuttaget och huvudströmbrytan är uppfälld betyder det att enheten är redo.

Knappen markerad med T är endast för anläggningsägaren och är till för att testa jordsfelsbrytaren.

Steg 4 - Anslut till Zpark

När du loggat in, klicka på + symbolen. Titta på din plats. Under QR-koden ser du en kod. Ange [platskoden](#) i fältet som dykt upp när du trycker på +.



Steg 5 - Behöver du betala?

Betalning via webbläsaren är inget som stöds för tillfället och vi hänvisat dig att använda appen om betalning krävs.

Steg 6.1 - Så laddar du

Anslut din laddkabel i ditt uttag och tryck på Laddare i appen. Aktivera, kontrollera och se status för din enhets laddning här.

Uttaget aktiveras efter några sekunder.

Steg 6.2 - Så värmer du

Tryck på Värmare.

Här kan du schemalägga, kontrollera och övervakadina värme.

Uttaget aktiveras efter några sekunder.